



Bedienungsanleitung DFS

Auf dem Steuergerät finden Sie die Anschlüsse für die Scheibe und den externen Startknopf, die jeweils durch „Scheibe“ und „Drücker“ gekennzeichnet sind. Außerdem finden sie eine Übersicht der vorhandenen Programme. Zur Stromversorgung muss das Gerät über das USB Kabel entweder an eine handelsübliche Powerbank, ein Handy oder einen PC angeschlossen werden.

Sie können das Gerät entweder über den Startknopf am Gerät oder über den externen Startknopf bedienen.

Langes Drücken des Knopfes wechselt das Programm, kurzes Drücken startet das ausgewählte Programm. Sobald Sie das Programm wechseln wird Ihnen durch kurzes Aufleuchten der Lichter signalisiert in welchem Programm Sie sich gerade befinden.

Die Programme „Sportpistole Duell“ und „Haltetraining“ laufen als Dauerschleife und können durch erneutes Drücken des Knopfes gestoppt werden. Bei „Haltetraining“ leuchtet abwechselnd für 60 Sekunden Grün, danach 15 Sekunden die Rot.

Alle anderen Programme laufen wie gewohnt mit 7 Sekunden Vorlaufzeit ab und stoppen nach einem Durchlauf.

Wenn Sie Ihr Trockentraining beenden wollen trennen Sie einfach das Gerät von der Stromquelle.

